

## חלקי הסוכה בקרטון

A יח' 20

B יח' 12

C יח' 8

קליפס יח' 44

- יש להניח 4 זוויות (C) על משטח ההתקנה, החלק המאורך כלפי מעלה.
- יש להכין 20 מוטות A (מוט ארוך יותר) ו 12 מוטות B (מוט קצר יותר).
- יש להכניס קליפס (קצה המעוגל כלפי חוץ) לתוך מוט A בחלק הרחב שלו (את הפין לתוך החור במוט A) בכל המוטות.
- יש להכניס קליפס (קצה מעוגל כלפי חוץ) לתוך מוט B (לא משנה לאיזה צד) את הפין לתוך החור בכל מוטות.
- 5 מחברים מוטות בצורת (A+B+A) עפ"י השרטות ויוצרים 8 מוטות משולבים (A+B+A) אין צורך לחבר קליפס בין הצינורות אין צורך לחבר קליפס בין הצינורות
- 6 מחברים 4 מוטות (A+B+A) שחיברנו ביחד לארבע זוויות המונחות על המשטח (נוצר ריבוע על משטח ההתקנה).
- 7 מחברים 4 מוטות A ל-4 מוטות B בחלק שאין בו קליפס בכל המוטות סה"כ 4 מוטות מחוברים (B+A) אין צורך לחבר קליפס בין הצינורות.
- 8 מניחים 4 מוטות נוספים (A+B) שהכנו לתוך הזוויות, בניצב כלפי מעלה.
- יש להשחיל 4 זוויות נוספות לעמודים הניצבים, החלק המאורך כלפי מטה, פין ולתוך החור.
- יש להשחיל 4 מוטות נוספים משלב 5 לזוויות בהתאמה (לא משנה איזה מוט לאיזה זווית).