

חלקי הסוכה בקרטון

A יח' 12

B יח' 12

C יח' 8

קליפס יח' 32

- יש להניח 4 זוויות (C) על משטח ההתקנה, החלק המאורך כלפי מעלה.
- יש להכין 12 מוטות A (מוט ארוך יותר) ו 12 מוטות B (מוט קצר יותר).
- יש להכניס הקליפס (קצה המעוגל כלפי חוץ) לתוך מוט A בחלק הרחב שלו (את הפין לתוך החור במוט A) בכל המוטות.
- יש להכניס הקליפס (קצה מעוגל כלפי חוץ) לתוך מוט B (לא משנה לאיזה צד) את הפין לתוך החור בכל מוטות.
- מחברים מוט B למוט A בחלק שאין בו קליפס בכל המוטות. סה"כ 12 מוטות מחוברים (A+B) אין צורך לחבר קליפס בין הצינורות.
- מחברים 4 מוטות (A+B) שחיברנו ביחד לזוויות המונחות על המשטח (נוצר ריבוע על משטח ההתקנה).
- מניחים 4 מוטות נוספים (A+B) שהכנו לתוך הזוויות, בניצב כלפי מעלה.
- יש להשחיל 4 זוויות נוספות לעמודים הניצבים, החלק המאורך כלפי מטה, פין ולתוך החור.
- יש להשחיל 4 מוטות נוספים משלב 5 לזוויות בהתאמה (לא משנה איזה מוט לאיזה זווית).