

חלקי הסוכה בקרטון

A יח' 19

B יח' 22

C יח' 8

קליפס יח' 44

T יח' 2

E יח' 2

1. יש להניח 4 זוויות (C) על משטח ההתקנה, החלק המאורך כלפי מעלה.

2. יש להכין 19 מוטות A (מוט ארוך יותר) ו 22 מוטות B (מוט קצר יותר).

3. יש להכניס קליפס (קצה המעוגל כלפי חוץ) לתוך מוט A בחלק הרחב שלו (את הפין לתוך החור במוט A) בכל המוטות.

4. יש להכניס קליפס (קצה מעוגל כלפי חוץ) לתוך מוט B (לא משנה לאיזה צד) את הפין לתוך החור בכל מוטות.

5. מחברים מוטות בצורת (A+B+A) עפ"י השרטות ויוצרים 8 מוטות משולבים (A+B+A) אין צורך לחבר קליפס בין הצינורות.

6. מחברים 4 מוטות (A+B+A) שחיברנו ביחד לארבע זוויות המונחות על המשטח (נוצר ריבוע על משטח ההתקנה).

7. מחברים מוט B ל-מוט B נוסף באמצעות מחבר T בחלק שאין בו קליפס חוזרים על הפעולה פעם נוספת ויוצרים 2 מוטות (B+B) בניהם מחבר T אין צורך לחבר קליפס בין הצינורות.

8. מחברים מוט B ל-מוט B נוסף באמצעות מחבר E בחלק שאין בו קליפס חוזרים על הפעולה פעם נוספת ויוצרים 2 מוטות (B+B) בניהם מחבר E אין צורך לחבר קליפס בין הצינורות.

9. מניחים 2 מוטות (B+B) עם מחבר T שהכנו בסעיף 7 לתוך הזוויות, בניצב כלפי מעלה בדופן המיועדת להיות כניסת הסוכה.

10. מניחים 2 מוטות (B+B) עם מחבר E שהכנו בסעיף 8 לתוך הזוויות, בניצב כלפי מעלה ב 2 הזוויות שנשארו פנויות.