

הוראות התקנה לפוליקרבונט:

חשוב!!!

חשוב להשתמש באביזרים מאושרים המתאימים לפוליקרבונט. כולל כל האביזרים.

לא להשתמש בדסקיות PVC

אין לדרוך על הלוחות ישירות

הקפדה על תקנות בטיחות

איחסון:

איחסון לוחות שלמים הרחק משמש ישירה או גשם ולא ליד חומרים קולטי חום.

סוג בורג היחיד שמתאים!!!

בורג עם אטם EPDM באורך בקוטר 22 מ"מ-אף בורג אחר לא מתאים!!!

חיתוך:

חיתוך יבוצע ע"י מסור עגול או שולחני

הידוק:

יש להדק את הבורג בלי לשנות את צורת הפוליקרבונט.

יש להמנע מהידוק יתר